



## Специализированный телефонный аппарат с гарнитурой (модель SP04)

### Руководство пользователя



#### Введение

Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата с гарнитурой SP04. Данная модель представляет собой компактный телефонный аппарат, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу рук при ведении телефонных переговоров, что достигается с помощью использования удобной и легкой телефонной гарнитуры. С SP04 Вы почувствуете гораздо больший комфорт и удобство, используя его вместо обычного телефонного аппарата с трубкой, и сохраните свободу рук для совершения других действий.

*Замечание: SP04 не требует батареек или адаптеров.*

#### В комплект SP04 входят:

1. Телефонная гарнитура с соединительным шнуром.
2. Номеронабиратель.
3. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.




#### Аппарат обладает следующими особенностями:

1. Регулируемое положение гарнитуры на голове
2. Регулируемое положение микрофона.
3. Двенадцати кнопочный номеронабиратель.
4. Светодиодный индикатор снятия трубки.
5. Отключение микрофона (кнопка MUTE).
6. Повтор последнего набранного номера (кнопка LNR).
7. Плавная регулировка громкости динамика гарнитуры.
8. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.
9. Переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/PULSE).

#### Подключение

Телефонный аппарат SP04 подключается так же, как и обычный телефон:

1. Вставьте джек шнура телефонной гарнитуры в разъем (1), расположенный на нижней стороне корпуса аппарата.
2. Другой конец телефонного шнура подсоедините к любой стенной розетке стандартной телефонной линии.
3. Переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/ PULSE) Служит для выбора тонального или импульсного способа набора номера.
4. Один конец прилагаемого телефонного шнура вставьте в разъем (2) на верхней боковой стороне корпуса аппарата.



#### Использование телефонной гарнитуры




Аппарат SP04 снабжен микрофоном, обеспечивающим ясность и четкость передачи Вашего голоса при телефонном разговоре. Звуковод с микрофоном можно разворачивать в ту или иную сторону, в зависимости от положения наушника (на правой или на левой ушной раковинах).

1. Наденьте держатель гарнитуры на голову. Наушник с динамиком может быть расположен как на правой, так и на левой ушной раковине (зависит от Вашего желания).
2. Придерживая наушник пальцами одной из рук, другой осторожно опустите звуковод так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.
3. Звуковод микрофона сделан гибким для того, чтобы Вы могли установить микрофон на расстоянии около 2-2,5 см от Ваших губ (два пальца). Такое расстояние наиболее предпочтительно.
4. Всегда используйте мягкие клипсы, если Вы хотите прикрепить шнур гарнитуры к Вашей одежде и т.п.
5. Обязательно следите за тем, насколько свободно Вы можете поворачивать голову, не вызывая при этом чрезмерного натяжения шнура телефонной гарнитуры.



Для удобства работы Вы можете воспользоваться специальной клипсой, закрепив шнур гарнитуры на одежде.



## Работа телефонного аппарата

### Осуществление исходящих вызовов

1. Повторите пункты 1 и 2 из предыдущего раздела "Использование телефонной гарнитуры".
2. Нажмите на кнопку On/Off (4). После этого Вы услышите стандартный непрерывный гудок в динамике наушника и увидите, что загорелся светодиодный индикатор (4).
3. С помощью регулятора громкости VOLUME (7) настройте громкость гудка до комфорtnого уровня.
4. С помощью клавиатуры наберите нужный телефонный номер.
5. Услышав ответ абонента на другом конце линии, начинайте разговор. Говорите, не повышая голоса.
6. После завершения разговора, снова нажмите на кнопку (4). Светодиодный индикатор (4) погаснет.

### Прием входящих вызовов

1. Повторите пункты 1 и 2 из раздела "Использование телефонной гарнитуры".
2. Когда Вы услышите звонок, нажмите на кнопку On/Off (4). Загорится светодиодный индикатор (4).
3. Говорите в микрофон нормальным голосом.
4. После завершения разговора, нажмите на кнопку On/Off (4). Светодиодный индикатор (4) погаснет.

### Регулировка уровня громкости звонка

Уровень громкости звонка может быть отрегулирован с помощью переключателя (7), расположенного на поверхности корпуса аппарата. Вы можете установить максимальный или минимальный уровень громкости.

### Выбор режима набора номера - тональный/импульсный

Существуют два режима набора номера - тональный и импульсный. В большинстве случаев тональный набор является более простым и быстрым. Но в России и странах СНГ наиболее распространен импульсный режим набора номера. Свяжитесь со своей телефонной компанией, чтобы выяснить какой из режимов используется на Вашей АТС. Данный телефонный аппарат может набирать номер, как в тональном режиме, так и в импульсном. Переведите переключатель режима набора номера TONE/PULSE (8), расположенный на задней крышки корпуса аппарата, в положение, соответствующее режиму набора номера.

### Кнопка LNR (Повтор последнего набранного номера)

Кнопка LNR (6) используется, чтобы быстро осуществить автоматический набор последнего набранного номера. Данная функция позволяет автоматически набирать телефонные номера.