



Гарнитуры для мобильной связи

PLANTRONICS®
World Leader in Communication Headsets

Гарнитуры M205 и M206

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СОТОВЫМ ТЕЛЕФОНАМ

Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение высококачественной гарнитуры M205(206) производства Plantronics для подключения к сотовому телефону. С этой гарнитурой вы почувствуете недостижимый ранее уровень эффективности и комфорта при обработке телефонных вызовов. Для достижения максимального эффекта, пожалуйста, используйте информацию, содержащуюся в данном Руководстве.



Детали гарнитуры:

- 1 - Вкладной динамик
- 2 - Микрофон
- 3 - Блок регулятором громкости и кнопкой отключения микрофона (M205) или ответа на звонок (M206)
- 4 - Регулятор громкости звука в динамике
- 5 - Штекер подключения

Применение гарнитуры

1. Вложите динамик гарнитуры в ухо, убедитесь, что микрофон располагается в непосредственной близости от рта.

2. Вставьте штекер от вашей гарнитуры в специальный разъем на вашем сотовом телефоне (M205) или в разъем питания (серия M206).



примечание: Если мобильный аппарат не имеет специального разъема для гарнитуры, то вы имеете возможность подключить гарнитуру, используя специальный компактный переходник, который подключается к разъему питания.

Подключение гарнитур серии M206

Гарнитуры серии M206 предназначены для подключения к наиболее популярным моделям телефонов и снабжены специальными разъемами.

M206-N1 – для Nokia 3xxx, 8xxx; M206-N2 – для Nokia 51xx, 61xx, 71xx;
M206-E1 – для Ericsson T20, T28, T29, T39, R310, R320, R520;
M206-SM1 – для Siemens S25, S35, C25, C35, SL45.

Клавиша начала/завершения разговора

Для использования функций телефона гарнитуры серии M206 снабжены специальной кнопкой на шнуре. Кнопка позволяет принимать вызовы, завершать вызовы, активизировать голосовой набор и другие возможности телефона, не доставая сам телефонный аппарат.

Регулятор громкости

Изменяя положение регулятора громкости, вы можете настроить звук в вашей гарнитуре.



Кнопка отключения микрофона (mute)

Кнопка на шнуре модели M205 позволяет отключать и включать микрофон в течении телефонного разговора.

