



## Гарнитуры M140, M145 и M143

### для подключения к сотовым телефонам

#### Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение высококачественной гарнитуры M140(143,145) производства Plantronics для подключения к сотовому телефону. С этой гарнитурой вы почувствуете недостижимый ранее уровень эффективности и комфорта при обработке телефонных вызовов. Для достижения максимального эффекта, пожалуйста, используйте информацию, содержащуюся в данном Руководстве.




#### Детали гарнитуры:

- 1 - Держатель микрофона
- 2 - Микрофон с шумоподавлением
- 3 - Декоративные накладки
- 4 - Кнопка ответа на звонок (модели серии M133)
- 5 - Стандартный штекер 2,5 мм (модели M130, 135)

#### Применение гарнитуры

1. Гарнитуры серии 140 могут носиться без каких-либо приспособлений, но для большей стабильности возможно использование специального крючка-фиксатора. Ушной крючок позволяет закрепить гарнитуру как на правом, так и на левом ухе. Крючок одевается, как показано на рисунке: сначала цепляется конец крючка к основанию держателя микрофона, затем верхняя часть задвигается к основе динамика. После установки крючка настройка его формы для оптимального ношения производится индивидуально.



2. Отрегулируйте положение ушного крючка и микрофона.




3. Вставьте штекер от вашей гарнитуры в специальный разъем на вашем сотовом телефоне (M140, 145) или в разъем питания (серия M143).



**примечание:** Если мобильный аппарат не имеет специального разъема для гарнитуры, вы имеете возможность подключить гарнитуру, используя специальный компактный переходник, который подключается к разъему питания.

#### Декоративные накладки (серия M143)

Модели серии M133 поставляются с тремя декоративными накладками разного цвета.



#### Регулятор громкости (модель M145)

Изменяя положение регулятора громкости, вы можете настроить звук в вашей гарнитуре, выключатель, расположенный на блоке позволяет отключать и включать микрофон.



#### Подключение гарнитур серии M143

Гарнитуры серии M133 предназначены для подключения к наиболее популярным моделям телефонов и снабжены специальными разъемами.

**M143-N1** – для Nokia 3xxx, 8xxx; **M133-N2** – для Nokia 51xx, 61xx, 71xx;

**M143-E1** – для Ericsson T20, T28, T29, T39, R310, R320, R520;

**M143-SM1** – для Siemens S25, S35, C25, C35, SL45.



#### Клавиша начала/завершения разговора

Для использования функций телефона гарнитуры серии M143 снабжены специальной кнопкой на шнуре. Кнопка позволяет принимать вызовы, завершать вызовы, активизировать голосовой набор и другие возможности телефона, не доставая сам телефонный аппарат.

