




Телефонный аппарат T50 с гарнитурой

Инструкция



Клавиши и индикаторы



- 1 - кнопка перевода вызова в режим ожидания
- 2 - кнопка вызова спецфункций АТС
- 3 - кнопка повтора последнего набранного номера
- 4 - индикатор занятия линии
- 5 - стандартные цифровые клавиши
- 6 - клавиша начала/завершения разговора
- 7 - регулятор громкости звука в наушнике

Подключение и настройка



Телефонный аппарат поставляется с гарнитурой, соединительными шнурами и клипсой для крепления аппарата на пояс или карман. Телефон готов к работе и требует настройки только на тип АТС (на тоновый/импульсный набор номера).

Для подключения телефона:

- Включите телефон в телефонную розетку специальным шнуром, как показано на рисунке.
- Установите переключатель 1.2 в нужное положение, согласно вашей АТС (тоновый/импульсный набор номера)
- Установите переключателем 1.3 нужный уровень громкости звонка
- Подключите гарнитуру в специальный разъем сбоку на корпусе телефона
- Оденьте гарнитуру и отрегулируйте положение микрофона и форму оголовья
- При необходимости установите клипсу на нижнюю стенку телефона

Разъем 1.1 предназначен для подключения дополнительного телефонного аппарата, модема или факса.



Применение телефона

Прием вызова

Для приема вызова оденьте гарнитуру и нажмите клавишу 6 (Talk). После нажатия клавиши загорится индикатор занятой линии и вы сможете ответить на звонок. Для завершения разговора нажмите клавишу 6 повторно, индикатор погаснет.

Совершение вызова

Для совершения вызова оденьте гарнитуру, нажмите клавишу 6 (Talk). Засветится индикатор занятой линии, и вы услышите тоновый телефонный сигнал. Наберите нужный номер клавишами 5 и дождитесь ответа. Для завершения разговора нажмите клавишу 6 повторно, индикатор погаснет.

Регулировка громкости звука в динамике

Сделайте пробный звонок, и слушая голос собеседника, регулятором 7 установите оптимальную громкость звука.

Использование специальных функций АТС

Для использования специальных функций АТС (перевод вызова, сервисные функции) используйте кнопку 2 (Flash).

Установка вызова в ждущий режим

Для перевода текущего телефонного звонка в состояние ожидания используйте кнопку 1 (Hold).

Повтор последнего набранного номера

Для повтора последнего набранного номера прервите текущий телефонный вызов, дождитесь тонового сигнала и нажмите кнопку 3 (Redial). Номер будет набран повторно.

Основные инструкции по безопасности и условиям эксплуатации

Во время использования телефона во избежание поражения током, возгорания и других повреждений аппарата выполняйте следующие инструкции:

- Прочитайте и запомните эти правила.
- Исполняйте все рекомендации, написанные на телефоне.
- Не используйте телефон в непосредственной близости от воды (от ванны, раковины бассейна и т.д.), и не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса телефона.
- Не устанавливайте телефон на подвижных тележках, столиках и других конструкциях. Падение аппарата с неустойчивого основания может повредить его корпус.
- Вентиляционные отверстия на нижней стороне основания служат для охлаждения внутренних деталей телефона. Во избежание перегрева деталей не допускайте прекращения циркуляции воздуха через отверстия. Для этого не ставьте телефон надолго на мягкие поверхности, такие как диванное покрытие, постели или другие домашние предметы.
- Не располагайте телефон вблизи от нагревателей или батарей отопления. Перегрев телефона может серьезно повлиять на его работу.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов внутрь корпуса через вентиляционные и другие отверстия.
- Не разбирайте самостоятельно телефонный аппарат! При возникновении неполадок обратитесь к поставщику или в ремонтный центр.
- Немедленно отключите телефон от телефонной сети и обратитесь в ремонтный центр в следующих случаях:
 - Если поврежден какой-либо провод или разъем
 - Если телефон попал под дождь, в воду или внутрь корпуса попала жидкость
 - Если после подключения телефон не работает или работает с перебоями
 - Если корпус телефона был поврежден
 - Если произошло заметное ухудшение качества связи
- Старайтесь не пользоваться телефоном во время грозы. Существует возможность поражения электрическим током при ударе молнии в дом, телефонные столбы или телефонную станцию. (не относится к беспроводным телефонам)
- Не используйте телефон, что бы вызвать газовую ремонтную бригаду, если существуют подозрения на утечку газа.
- Не допускайте, что бы телефонный провод был зажат или придавлен чем-либо. Располагайте шнур таким образом, что бы избежать попадания его под ноги.

Уход за телефоном

- Регулярно протирайте телефон слегка влажным куском ткани.
- Отключайте телефон от телефонной сети перед чисткой.
- Не используйте растворители и другие чистящие средства